



Руководство по установке компактного фотопринтера **HP Photosmart 330 series** 

## Guide d'installation Imprimante photo compacte **HP Photosmart 330 series**

دليل الإعداد طابعة الصور الصغيرة **HP Photosmart 330 series** 



#### Распакуйте принтер

Удалите защитную ленту внутри и снаружи принтера, а также пленку с экрана принтера.

- HP Photosmart 330 series
- 2. Руководство по установке 5. Блок питания и адаптеры (этот документ)
- 3. Руководство пользователя 7. Трехцветный картридж
- 1. Компактный фотопринтер 4. Компакт-диск с программным обеспечением HP Photosmart

  - 6. Набор образцов бумаги

# Déballez l'imprimante

Retirez la bande adhésive de protection à l'intérieur et autour de l'imprimante, y compris la bande adhésive placée sur l'écran de l'imprimante.

- 1. Imprimante photo compacte HP Photosmart 330 series 5.
- 2. Guide d'installation (ce poster)
- 3. Guide de l'utilisateur
- 4. Logiciel HP Photosmart

sur CD

- Bloc d'alimentation et adaptateurs
- 6. Echantillons
- 7. Cartouche d'impression trichromique

### أخرج الطابعة من تغليفها

قم بإزالة الشريط الحامى من الجزء الداخلي للطابعة ومن حواها، بما في الشريط الموجود

- ٥. مصدر الطاقة والمحولات طابعة الصور الصغيرة HP Photosmart 330 series
- 1. عبوة وسائط عينة ٧. خرطوشة طباعة ثلاثية الألوان
  - دليل الإعداد (هذا الملصق)
    - ٢. دليل الستخدم
    - ٤. برنامج HP Photosmart على قرص مضغوط

# Подключите кабель питания

- 1. Подключите кабель питания к разъему сзади принтера.
- 2. Подключите к блоку питания адаптер, соответствующий данной стране или региону.
- 3. Подключите блок питания к исправной электрической
- 4. Включите принтер с помощью кнопки Вкл.

### Branchez le câble d'alimentation

- 1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
- 2. Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation.
- 3. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui
- 4. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'imprimante.

#### قم بتوصيل سلك الطاقة

- قم بتوصيل سلك الطاقة بالجزء الخلفي من الطابعة.
- قم بتوصيل قابس المحول الخاص ببلدك/منطقتك بسلك الطاقة.
  - قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار كهربائي صاخ.
    - اضغط على زر التشغيل لتشغيل الطابعة.

#### Экран принтера Ecran de l'imprimante شاشة الطابعة Кнопки со стрелками Boutons des flèches أزرار الأسهم Кнопка ОК

Bouton OK

زر OK (موافق)

### Выберите язык

- 1. При появлении на экране принтера сообщения Select language (выберите язык) с помощью кнопок **ч** и **▶** выберите нужный язык. Нажмите ОК.
- 2. При появлении сообщения Выбрать русский язык? с помощью кнопок и ▶ выберите Да. Нажмите ОК.
- 3. При появлении сообщения Выбрать страну/регион с помощью кнопок и ▶ выберите нужную страну или регион. Нажмите ОК.

### Sélectionnez votre langue

- 1. Lorsque l'option Choisir la langue s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur • ou ▶ pour sélectionner votre langue. Appuyez sur **OK**.
- 2. Lorsque l'option Définir le français pour l'affichage? s'affiche, appuyez sur • ou • pour sélectionner Oui. Appuyez sur **OK**.
- 3. Lorsque l'option Sélectionner pays/région s'affiche, appuyez sur 

  ou 

  pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur **OK**.

#### حدد لغتك

- عندظهور Select language (قديد اللغة) على شاشة الطابعة، اضغط على الزر ﴿ أوعلى ﴾ لتمييزلغتك. اضغط على OK (موافق).
- 1. عندظهور (Set LCD language to (your language) ضبط لغة على (لغتك))، أضغط على الزر ﴿ أوعلى ◄ لتمييز Yes (نعم). اضغط على
- ا. عندظهور Select country/region (قديدالبلد/المنطقة).اضغط على الزر ﴿ أوعلى ﴾ لتمييزبلدك/منطقتك. اضغط على OK (موافق).

### Не прикасайтесь к медным контактам и соплам картриджа и не пытайтесь удалять их! Veillez à ne pas toucher ni retirer les buses d'encre ou les contacts cuivrés ! لا تلمس فتحات الحبر أو نقاط التلامس خاسية اللون ولا تقم بإزالتها!

### Удалите ленту с картриджа

- 1. Распакуйте картридж.
- 2. Потяните за розовый край прозрачной ленты и удалите ее.

### Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'impression

- 1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression.
- 2. Tirez la languette rose pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.

#### قم بإزالة الشريط الموجود على خرطوشة الطباعة

- قم بفتح تغليف خرطوشة الطباعة.
- اسحب المقبص باللون الوردى لإزالة الشريط الشفاف من خرطوشة الطباعة.





